

Manual de utilizare a funcției Wi-Fi



Această descriere este valabilă pentru aparatele de aer condiționat cu funcție Wi-Fi. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Observație: numai pentru aparatul de aer condiționat tip split

CUPRINS

Specificațiile modului Wi-Fi și instrucțiunile de utilizare.....	1
Instalarea modului Wi-Fi (opțional).....	2
Descărcarea și instalarea aplicației.....	3
Activarea aplicației.....	4
Înregistrarea.....	5
Autentificarea.....	6
Adăugarea dispozitivului.....	9
Controlul aparatului de aer condiționat	12
Gestionarea contului.....	31
Depanarea.....	33

Specificațiile modului Wi-Fi și instrucțiunile de utilizare

1. Specificații minime pentru un smartphone:

Versiunea Android 5.0 sau superioară

Versiunea IOS 9.0 sau superioară

2. Parametrii de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametri	Informații
Frecvența rețelei	2.400 - 2.4835 GHz
Standardele WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (1-14 canale, 1-13 canale pentru UE/AU, 1-11 canale pentru SUA/CA)
Funcție pentru pachetul de protocoale	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Funcție de securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Funcție tip rețea	STA/AP/STA+AP
Putere RF max.	18,5 dbm
Frecvență Bluetooth	2.402 - 2.480 GHz
Putere RF Bluetooth	9 dbm


3. Instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să luați ca referință instrucțiunile de utilizare de mai jos.

Pașii de operare	Elementele de operare	Cont Nou	Reinstalați aplicația (înregistrată anterior)
Pasul 1	Descarcă și instalează aplicația	DA	DA
Pasul 2	Activează aplicația	DA	DA
Pasul 3	Înregistrează cont	DA	NU
Pasul 4	Autentificare	DA	DA
Pasul 5	Adaugă dispozitiv de control	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne.



Observație: Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, când reinstalați din nou aplicația și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne .

Instalarea modului Wi-Fi (opțional)

1. Deschideți panoul unității interioare.



2. Scoateți capacul USB Wi-Fi, urmați săgeata și introduceți modulul USB Wi-Fi în slotul USB rezervat de pe carcasă.



Descărcarea și instalarea aplicației



SmartLife-SmartHome

Pentru smartphone Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scanner prin intermediul browser-ului, descărați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „Play Store” de la Google pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărați și instalați aplicația.



Pentru smartphone IOS

Metoda1: Scanați codul QR și urmați sfaturile pentru a accesa „AppStore”, descărați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „App Store” de la Apple pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărați și instalați aplicația.



Observație:

Activați permisiunile pentru stocare/localizare/cameră pentru această aplicație atunci când o instalați. În caz contrar, vor exista unele probleme în timpul funcționării.

Activează aplicația

La prima utilizare a aplicației, aceasta va trebui să fie activată.


1. Lansați aplicația „Smart Life” pe smartphone-ul dvs.



SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Apăsați butonul „Scan” și scanați partea dreaptă. Activați codul QR.

Metoda 2: Apăsați „or Enter Activation Code”(sau introduceți codul de activare) în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și apăsați „CONFIRM”.



Activați codul QR și codul de activare



OR



YAMATO optimum

Observație Fără codul QR sau codul de activare, nu puteți activa aplicația și nu o puteți utiliza, vă rugăm să le păstrați în siguranță.




Înregistrare

1. Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm să apăsați butonul „Register” (Înregistrează).
2. Citiți [Politica de confidențialitate](#) și apăsați „Agree” (De acord).




3. Apăsați „>” și alegeți țara.
4. Introduceți adresa de e-mail.
5. Apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).





introduceți adresa de e-mail aici

Căutați țara sau derulați ecranul în sus/în jos pentru a o găsi și alegeți țara.





Înregistrare

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit prin e-mail.
7. Creați o parolă cu 6-20 de caractere, care să includă caractere și cifre.
8. Apăsați „Done” (Efectuat).



Autentificare


1. Apăsați „Log in with existing account” (Conectați-vă cu contul existent).
2. Introduceți contul înregistrat și parola.
3. Apăsați butonul „Log in” (Conectare).





Autentificare

La prima utilizare a aplicației, este necesară crearea unei familii:


4. Apăsăți „Create family” (Creați o familie).
5. Dați un nume familiei.
6. Setăți locația.
7. Alegeți camerele implicite sau adăugați camere noi.
8. Apăsăți „Done” (Efectuat) și „Completed” (Finalizat).



Familia a fost creată cu succes
Vezi familia Finalizat



Alegeți camera recomandată sau creați o cameră nouă, apoi apăsați „Done” (Efectuat).



Observație:



Aplicația poate deschide harta pe telefonul dvs. și puteți seta locația în care vă aflați.

Autentificare

Ați uitat parola

Dacă ați uitat parola sau doriți să resetați parola, procedați după cum urmează:

1. Apăsați „Forgot password” (Ați uitat parola).
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).
3. Introduceți codul de verificare primit prin e-mail.
4. Setezi noua parolă și apăsați butonul „Done” (Efectuat).

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****.Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Adaugă dispozitiv

Există 3 metode pentru a adăuga dispozitivul.

1-Modul CF


1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Air conditioner (BT+Wi-Fi)”.
4. Urmăriți instrucțiunile din fereastra următoare pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirm că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
6. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând pe afișajul unității interioare.
„PP” înseamnă „căutarea routerului”
„SA” înseamnă „conectat la router”
„AP” înseamnă „conectat la server”




Adaugă dispozitiv


Există 3 metode pentru a adăuga dispozitivul.

2-Modul AP

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Air conditioner (BT+Wi-Fi)”.
4. Apăsați  în colțul din dreapta sus și alegeți „AP Mode” (Modul AP), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirm că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectați, apoi apăsați „Next”.
6. Citiți cu atenție instrucțiunile și apăsați „Connect now” (Conectează-te acum).
7. În fereastra de setare a rețelei, selectați „SmartLife-****” și apăsați „<-”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând pe afișajul unității interioare.



„PP” înseamnă „căutarea routerului”
 „SA” înseamnă „conectat la router”
 „AP” înseamnă „conectat la server”




Adaugă dispozitiv

Există 3 metode pentru a adăuga dispozitivul.

3-Modul Bluetooth









1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Air conditioner (BT+Wi-Fi)”.
4. Asigurați-vă că este disponibil Bluetooth pe smartphone-ul dvs.
5. Apăsați \rightarrow în colțul din dreapta sus și alegeți „Bluetooth”, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the Bluetooth is reset” (Confirm că Bluetooth este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
6. Selectați unul dintre dispozitivele găsite și apăsați „+”
7. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând, pe afișajul unității interioare.



„PP” înseamnă „căutarea routerului”


„SA” înseamnă „conectat la router”

„AP” înseamnă „conectat la server”



Controlul aparatului de aer condiționat


Fereastra de control a dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
Fereastra de control a dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului pe ecranul de pornire.




Observație:

Există două modalități de control diferite, bazate pe diferite softuri sau firmware ale modulului Wi-Fi.
Citiți cu atenție manualul, urmărind interfața reală de control.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1


Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 1 - Setare mod

1. Apăsați Mode pentru a afișa fereastra Mode.
2. Selectați unul dintre modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Mode.



Modalitate de control 1 - Selectați viteza ventilatorului

1. Apăsați Fan pentru a afișa fereastra Fan.
2. Selectați una dintre viteza ventilatorului High/Med/Low/Auto.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula selecția.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Setare funcție

1. Apăsați Function pentru a afișa fereastra Function.
2. Selectați una dintre funcțiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selectați UP-DOWN (SUS-JOS)/ LEFT-RIGHT (STÂNGA-DREAPTA) pentru comutare automată a direcției fluxului de aer sus-jos/ stânga-dreapta.
4. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Function.



Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator

1. Apăsați Timer pentru a afișa fereastra Add Timer (Adaugă temporizator).
2. Apăsați Add Timer.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator

3. Selectați ora, selectați zilele repetate și pornirea/oprirea temporizatorului.
4. Selectați Mode/Fan speed/Function și selectați temperatura setată pentru pornirea temporizatorului.
5. Apăsați Save (Salvează) pentru a adăuga temporizatorul.

	Pornire temporizator			Oprire temporizator							
	Cancel	Add Timer	Save	Cancel	Add Timer	Save					
Anulare temporizator		12 07 13 08 14 09 15 10			12 25 13 26 14 27 15 28		Înregistrare temporizator				
Setare oră		16 11 17 12 18 13 Timer Off			16 29 17 30 18 31 Select days to use Smart Mode		Setare minute				
Setare mod	Mode		Cool >	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun	Setare săptămânală
Setare viteză ventilator	Fan		Auto >								Setare PORNIRE/OPRIRE temporizator
Setare temperatură	Set Temperature		23°C >	Timer Off							
	Function		>	Timer On							

Modalitate de control 1 - Gestionare temporizator

1. Apăsați bara temporizatorului pentru a edita temporizatorul, ca și în procesul de adăugare a temporizatorului.
2. Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva temporizatorul.
3. Apăsați bara temporizatorului aproximativ 3 secunde și va apărea fereastra Remove Timer (Eliminare temporizator), apăsați CONFIRM (confirmare) și eliminați temporizatorul.

Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer: Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2



Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Setare mod



1. Apăsați butonul Mode.
2. Există 5 moduri pe ecranul Mode, apăsați un buton pentru a seta modul de funcționare a aparatului de aer condiționat.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Modul și fundalul se vor schimba pe ecran.



Observație: pentru un control confortabil, citiți informațiile privitoare la fiecare mod în manualul de utilizare.

Modalitate de control 2 - Selectarea vitezei ventilatorului

1. Apăsați butonul Fan speed (Viteză ventilator).
2. Alegeți viteza dorită a ventilatorului și apăsați-o.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru viteza selectată a ventilatorului va apărea pe ecran.




Mod	Viteza ventilatorului
Cool	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Observație: Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Dry (Dezumidificare).

Observație: ecranul Fan Speed (Viteză ventilator) poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.

Exemplu ca mai jos:




Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 2 - Controlul fluxului de aer

1. Apăsați butonul Precision Air Flow (Precizie flux de aer) sau Swing Flow (Oscilare flux).
2. Alegeți fluxul de aer dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru fluxul de aer selectat va apărea pe ecran.

Observație: la unele modele fără oscilare automată stânga-dreapta, la activare veți auzi un semnal sonor, însă aparatul nu va reacționa.





Observație: ecranul principal de control și fereastra Air Flow (Flux de aer) pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția ECO


1. Pentru funcția Eco, apăsați butonul pentru a activa funcția, iar butonul se va aprinde și indicatorul va apărea pe ecran.
2. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
3. Temperatura controlată pentru unele modele de aparate de aer condiționat:
În modul de răcire, noua temperatură setată va fi $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
În modul de încălzire, noua temperatură setată va fi $\geq 25^{\circ}\text{C}$.



Mod	ECO activată
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția ECO este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație: ecranul principal de control și metoda de control ECO pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:





Observație: Funcția ECO este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Sleep

1. Apăsați butonul Sleep.
2. Alegeți modul Sleep dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului Sleep selectat va apărea pe ecran.





Mod	Sleep activat
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția Sleep este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație:

Ecranul principal de control poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:





Observație:

Funcția Sleep este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.


Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Timer (on)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat/Switch OFF (Oră/Repetare/Oprire), apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea Timer (off) (Temporizator (dezactivare)).





Glișați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Apăsați Repeat, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.





Apăsați Switch (Comutare), apoi glișați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm pentru a confirma selecția.




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Timer (off)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat Date/Switch (ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow (Ora/Repetare dată/Pornire/Temperatură/Mod/Viteză ventilator/ Flux de aer) după cum doriți și apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea temporizatorul.




Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Apăsați Repeat, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.



Apăsați pe rând Temperature/ Mode/ Fan Speed/ Air Flow, apoi setați, după preferință, așa cum s-a menționat în capitolul anterior, și apăsați Confirm pentru a confirma setarea.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Gestionare temporizator

1. Modificați setarea funcției Timer:

Apăsați oriunde pe bara de listare a temporizatorului, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare a temporizatorului, modificați setarea și apoi apăsați Save (Salvează).



2. Activați sau dezactivați funcția Timer:

Apăsați în partea stângă a barei de comutare pentru a dezactiva funcția Timer.

Apăsați în partea dreaptă a barei de comutare pentru a activa funcția Timer.


3. Ștergeți setarea funcției Timer:

Glisați bara de listare a temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge), apoi apăsați-l pentru a șterge.



Glisați spre stânga pentru a dezactiva funcția Timer.


Glisați spre dreapta pentru a activa funcția Timer.




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

1. Apăsați butonul More (Mai multe) pentru a utiliza mai multe funcții, dacă acesta apare pe ecran.



Observație:
Unele modele de aparate de aer condiționat nu au butonul More (Mai multe).



Observație: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu pot fi activate în modul actual.

2. Apăsați „Display” (Afișaj) pentru a porni/opri afișajul cu LED al unității interioare.



Display

3. Apăsați „Buzzer” pentru a porni/opri soneria, atunci când este folosită aplicația Wi-Fi pentru operarea aparatului.



Buzzer

4. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Anti-Mildew” (Anti-mucegai) pentru a activa funcția Anti-Mildew. După oprirea aparatului de aer condiționat, aceasta va porni uscarea pentru a reduce umiditatea reziduală și pentru a preveni formarea mucegaiului. La finalizarea ciclului de uscare, funcția se va dezactiva automat.



Anti-Mildew

5. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Health” (Sănătate).

Acesta activează funcția de ionizare antibacteriană. Această funcție este disponibilă numai pentru modelele cu generator de ioni.



Health

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții


6. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „GEN Mode” (Mod GEN).

În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri de curent.

Aparatul de aer condiționat va menține nivelul de curent adecvat, pentru a economisi energie.



GEN Mode▶





7. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Electricity Monitoring” (Monitorizare energie electrică).

Prin intermediul acestei funcții, puteți monitoriza consumul de energie electrică al aparatului de aer condiționat.



Monitorizare energie electrică ▶



Puteți apăsa acest buton pentru a deschide calendarul, apoi selectați data.

8. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-Cleaning”(Auto-curățare).

Citiți informații despre funcția Self-Cleaning în manualul de utilizare.



Self-Cleaning

9. Apăsați butonul „8°C Heat”(Încălzire la 8°C), dacă este disponibil pe ecran.

Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei la peste 8°C.

Citiți informațiile despre funcția 8°C Heat în manualul de utilizare.



8°C Heat

Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

10. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Reservation” (Rezervare).

Puteți selecta ora, ziua de repetare, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer, după preferință, și apoi apăsați Save (Salvează) pentru a activa funcția. Aparatul de aer condiționat va funcționa conform setărilor, la ora setată.



Reservation ▶





11. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-diagnosis” (Auto-diagnoză).

Aparatul de aer condiționat își va face diagnoza în mod automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile referitoare la eroare, dacă este posibil.



Self-diagnosis ▶



Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

12. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Photosensitive” (Fotosensibil). Această funcție permite aparatului de aer condiționat să pornească/oprească automat afișajul în funcție de intensitatea luminii.



Photosensitive


13. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Soft wind”. Prin intermediul acestei funcții, aparatul de aer condiționat va sufla un flux de aer blând prin micro-orificiile de pe deflector.




Soft Wind

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Apăsați  pe modalitatea de control 1 sau apăsați... pe modalitatea de control 2, accesați fereastra cu informații despre dispozitiv. Aici puteți afla informații utile și puteți partaja dispozitivul cu alte conturi. Examinați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Apăsați pentru a schimba locația dispozitivului în altă cameră

Transmiteți problemele sau sugestiile administratorului aplicației.



Apăsați pentru a modifica denumirea dispozitivului

Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a afla instrucțiunile pentru conectarea controlerului vocal Amazon Alexa sau Google Assistant

Apăsați pentru a partaja dispozitivul cu alt cont

Apăsați pentru a verifica ID-ul virtual/numele rețelei Wi-Fi/adresa IP, adresa MAC/fusul orar/puterea rețelei Wi-Fi

Verificați și actualizați firmware-ul





Apăsați pentru a elimina dispozitivul, iar dispozitivul va fi resetat automat după ce va fi șters.

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Cum să partajați dispozitivele cu alte conturi?

1. Apăsați „Device Sharing” (Partajare dispozitiv) și va apărea ecranul Device Sharing.
2. Apăsați „Add Sharing” (Adaugă partajare).
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să îl partajați.
4. Apăsați „Completed” (Finalizat), contul va apărea pe lista dvs. de partajare.
5. Membrii acceptați la partajare trebuie să țină apăsat pe ecranul de pornire și să gliseze în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive, iar dispozitivul va apărea pe această listă.





Apăsați bara aproximativ 3 secunde, apoi puteți șterge contul de partajare.




Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive

Setarea profilului contului




Schimbați numele contului dvs.




Selecțiați o imagine pentru cont din albumul local

Selecțiați fusul orar



Setați o parolă model pentru lansarea aplicației




Schimbați parola, conform modului de resetare a parolei de la pagina 7

Apăsăți bara de comutare pentru a activa sau dezactiva parola model


Dezactivați cu atenție contul deoarece toate datele vor fi șterse.

Gestionarea Casei (Familiei)

1. Atingeți numele casei în colțul din stânga sus al ecranului Home (Acasă) și selectați Home Management (Gestionare casă).
Sau apăsați Me (Eu) și apoi Home Management (Gestionare casă).
2. Apăsați una dintre familiile din lista de familii și intrați în ecranul Family Settings (Setări familie).



3. Setăți familia după ca următoarele indicații.



Notă

1. În cazul actualizării documentației tehnice, poate exista o anumită diferență între elementele reale și ceea ce se află în manual. Vă rugăm să aveți în vedere produsul efectiv și aplicația descărcată.
2. Aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fi ștearsă, în funcție de condițiile firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă poate fi deconectată. Așadar, asigurați-vă că unitatea interioară este amplasată în apropierea router-ului wireless.
4. Pentru router-ul wireless trebuie activată funcția serverului DHCP.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru setarea sistemului de securitate a smartphone-ului și a rețelei, asigurați-vă că aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauzei
Aparatul de aer condiționat nu poate fi configurat cu succes	<ol style="list-style-type: none">1. Verificați dacă SSID-ul routerului WLAN conectat la mobil și parola sunt corecte;2. Verificați dacă există alte setări ale router-ului WLAN așa cum se arată mai jos.<ol style="list-style-type: none">1) Firewall de la router sau PC2) Filtrarea adresei MAC3) SSID ascuns4) Server DHCP <p>Reporniți router-ul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) și conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. Înainte de reinițializare, verificați dacă nu s-a conectat deja cineva la același aparat de aer condiționat.</p>
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Dacă aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) este repornit și aplicația afișează Device remove (Dispozitiv eliminat), ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea permisiunii de control a aparatului de aer condiționat de pe telefonul mobil. Va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.2. În cazul unei pene de curent, telefonul mobil va pierde permisiunea de control a aparatului de aer condiționat timp de 3 minute după întreruperea alimentării. (Notificarea va apărea acum pe telefonul mobil.) <p>Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul de aer condiționat) nici după restabilirea alimentării, va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.</p>
Telefonul mobil nu găsește aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Aplicația Smart Life afișează Air conditioner Device offline (Aparat de aer condiționat deconectat). Verificați următoarele condiții.<ol style="list-style-type: none">1) Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat.2) Aparatul de aer condiționat nu este alimentat.3) Router-ul nu este alimentat.4) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la router.5) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router.6) Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea.2. După adăugarea dispozitivului, acesta dispăre din lista de dispozitive. <p>Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive. Dacă nu apare nicio modificare, închideți aplicația și reporniți.</p>

