

YAMATO

optimum

MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIȚIONAT TIP SPLIT

YW09H2/I
YW12H2/I
YW18H2/I
YW24H2/I

- Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.
Acest aparat conține refrigerant R32.





Citiți cu atenție prevederile din acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul.



Acest aparat este încărcat cu R32.

Păstrați acest manual într-un loc ușor accesibil de către utilizator.

AVERTISMENT:

- Nu utilizați modalități diferite pentru a accelera procesul de dezghețare sau pentru a curăța, altele decât cele recomandate de producător.
- Aparatul trebuie să fie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere continuă (de exemplu: flăcări deschise, un aparat de funcționare cu gaz sau o instalație de funcționare pe bază de încălzitor electric).
- Nu-l găuriți sau ardeți.
- Vă rugăm să rețineți că agenții frigorifici pot fi inodori.
- Aparatul trebuie instalat, operat și depozitat într-o încăpere cu o suprafață mai mare de 3m².
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de persoane calificate similar, pentru evitarea unui pericol.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau li s-a făcut instructajul referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg care sunt pericolele. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea operațiilor de curățire și întreținere care intră în responsabilitatea utilizatorului, de către copii nesupravegheați.
- Metoda de cablare trebuie să fie în conformitate cu standardul de cablare local.
- Toate cablurile trebuie să dețină certificat european de autentificare. În timpul instalării, atunci când cablurile de conectare sunt întrerupte, trebuie să vă asigurați ultimul care urmează să fie întrerupt este cablul de împământare. Dispozitivul de protecție antiexplozivă al aparatului de aer condiționat ar trebui să fie un întreruptor tripolar. Distanța dintre cele două contacte nu trebuie să fie mai mică de 3 mm. Astfel de mijloace de deconectare trebuie încorporate în cablaj.
- Asigurați-vă că instalarea se face conform reglementărilor locale de cablare, de către profesioniști.
- Asigurați-vă că legarea la împământare este corectă și fiabilă. Trebuie instalat un întreruptor cu protecție antiexplozivă.
- Nu folosiți alt agent frigorific decât cel indicat pe unitatea exterioară (R32) atunci când instalați, mutați sau reparați aparatul. Utilizarea altor agenți frigorifici poate cauza probleme sau deteriorări ale aparatului și vătămări corporale.
- Tipul cablului de conectare este H07RN-F.


Cuprins

PIESE ȘI FUNCȚII	1
FUNȚIONARE	2
INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE	5
ÎNTREȚINERE	8
ATENȚIONĂRI	9
DEPANARE	10

Piese și funcții

Descriere funcție Wi-Fi

Diagrama arhitecturii de sistem



Mediu de functionare

Pentru aplicatie sunt necesare telefon mobil inteligent si router wireless.

Router-ul wireless trebuie sa se poata conecta la internet.

Telefonul mobil inteligent necesita sistem IOS sau Android:



Sistem IOS
trebuie sa suporte IOS 9.0 sau superior



Sistem Android
trebuie sa suporte Android 5.0 sau superior

Metoda de configurare

Scanati codul QR de mai jos pentru a descarca aplicatia "Intelligent Air".

Optiuni de descarcare a aplicatiei:

Va rugam, cautati aplicatia "Intelligent Air" pe:


- App Store (IOS)
- Google Play (Android)



Dupa descarcarea aplicatiei, va rugam sa va inregistrati, sa conectati aparatul de aer conditionat si sa va bucurati de aplicatia "Intelligent Air" pentru managementul aparatului dumneavoastra.

Piese și funcții

Unitatea interioară




Panou de afișare

- 1 Receptor de semnal
- 2 Setarea afișării temp.
- 3 Indicatorul modului de funcționare
(se aprinde când compresorul este pornit.)
- 4 WIFI (opțional)



Grila de admisie prezentă poate varia de la cea indicată în manual în funcție de produsul achiziționat


Unitatea exterioară



- 1 EVACUARE 3 CONECTAREA CONDUCTELOR ȘI CABLURILOR ELECTRICE
- 2 ADMISIE 4 FURTUN DE SCURGERE

Vă rugăm să consultați produsele achiziționate, imaginea de mai sus este doar pentru referință

Telecomandă



5. afișarea stării BLOCAT
6. Afișare TIMER OFF
Afișare TIMER ON
7. Afișare TEMPERATURĂ
8. Afișare funcții suplimentare

Mod de funcționare	SILEN-TIOS	SLEEP (SOON)	Încalzire electrică suplimentară	SĂNĂ-TATE	TURBO
Remote controller					

9. Buton TURBO/ QUIET
10. Buton HEAT
11. Buton COOL
12. Buton SMART
13. Buton FAN SPEED
14. Buton TIMER
15. Buton ON/OFF
16. Buton DRY
17. Buton TEMP/ HOUR
18. Buton SWING
19. Buton EXTRA FUNCTION

Funcție: Suflare aer--->
Sănătate---> Poziția 1 a fluxului de aer sănătos
---> Poziția 2 a fluxului de aer sănătos---> poziția standard --->
Transformare °F/°C--->
Încălzire 10°C---> curte A-B--->
oscilație verticală --->
oscilație orizontală


20. Buton CANCEL/ CONFIRM
Funcție: Setarea și anularea Timer și a altor funcții suplimentare.

21. Butonul SLEEP


1. Afișare mod

Mod de funcționare	SMART	COOL	DRY	FAN	HEAT
Telecomandă					

2. Afișare trimitere semnal
3. Afișare poziției flapsului
4. Ecranul FAN SPEED



Încărcarea bateriei



- 1 Scoateți capacul bateriei;
- 2 Introduceți bateriile în modul ilustrat în imagine. 2 baterii R-03, în locașurile corespunzătoare (cilindrice);
- 3 Asigurați-vă că poziționarea polilor este conformă cu indicațiile „+” / „-”;
- 4 Introduceți bateriile, apoi remontați capacul.

Notă:

- Distanța dintre emițătorul semnalului și orificiul receptorului ar trebui să fie maxim 7m, fără nici un obstacol.
- În cazul în care în încăperea se găsește o lampă fluorescentă, sau se va monta o lampă fluorescentă, respectiv dacă există un telefon fără fir, recepția semnalelor poate fi perturbată, ceea ce înseamnă că distanța până la unitatea interioară trebuie să fie mai mică.
- Afișajul stins sau neclar în timpul funcționării indică faptul că bateriile sunt descărcate. Vă rugăm să înlocuiți bateriile.
- Dacă telecomanda nu funcționează normal, vă rugăm să scoateți bateriile și să le reintroduceți câteva minute mai târziu.


Sugestie:

Scoateți bateriile în cazul în care telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp.


Funcționare

Funcționarea de bază

Telecomandă



- Pornirea unității**
Apăsați ON / OFF pe telecomandă, unitatea pornește.
- Selectați mod de funcționare**
Butonul COOL: Mod de răcire
Butonul HEAT: Mod de încălzire
Buton DRY: Mod de dezumidificare
- Selectați valoarea temperaturii**
Apăsați butonul /
 De fiecare dată când este apăsat butonul, valoarea temperaturii crește cu 1°C; dacă este ținut apăsat, valoarea temperaturii va crește rapid
 De fiecare dată când este apăsat butonul, valoarea temperaturii scade cu 1°C; dacă este ținut apăsat, temperatura va scădea rapid
Selectați temperatura dorită.
- Selectarea vitezei ventilatorului**
Apăsați butonul FAN. La fiecare apăsare a butonului, viteza ventilatorului se modifică după cum urmează;
Telecomandă:



Aparatul de aer condiționat funcționează la viteza afișată a ventilatorului. Când FAN este setat la AUTO, aparatul de aer condiționat reglează automat viteza ventilatorului în funcție de temperatura camerei.


Mod de funcționare	Telecomandă	Notă
SMART		În modul inteligent de funcționare, aparatul de aer condiționat va selecta automat funcția de răcire sau de încălzire în funcție de temperatura camerei. Când FAN este setat la AUTO, aparatul de aer condiționat reglează automat viteza ventilatorului în funcție de temperatura camerei.
COOL (RĂCIRE)		Unitatea care realizează doar răcire nu afișează informații și nu are funcții legate de opțiunea de încălzire
DRY (DEZUMIDIFICARE)		În modul de funcționare DRY, când temperatura camerei devine mai mică decât temperatura selectată + 2 °C, unitatea va funcționa intermitent la viteza LOW, indiferent de setarea FAN.
HEAT (ÎNCĂLZIRE)		În modul de funcționare HEAT (ÎNCĂLZIRE), jetul de aer cald va fi emis după o scurtă perioadă de timp datorită funcției de prevenire a tirajului rece. Când FAN este setat la AUTO, aparatul de aer condiționat reglează automat viteza ventilatorului în funcție de temperatura camerei.
FAN (VENTILARE)		În modul de operare FAN, unitatea nu va funcționa în modul COOL sau HEAT, ci doar în modul FAN, AUTO nu este disponibil în modul FAN. Iar opțiunea de selectare a temperaturii este dezactivată. În modul FAN, funcționarea în modul Sleep nu este disponibilă.

Funcționarea de urgență și funcționarea de test

Funcționarea de urgență:

- Utilizați acest mod de funcționare numai atunci când telecomanda este defectă sau pierdută, ținând cont de faptul că aparatul de aer condiționat poate funcționa doar temporar în regimul de funcționare de urgență.
- În momentul apăsării comutatorului de funcționare de urgență, se aude o dată sunetul „Pi”, ceea ce înseamnă că aparatul a intrat în acest mod de funcționare.
- Când butonul este acționat pentru prima dată, iar unitatea este în modul de funcționare de urgență, unitatea va funcționa automat în următoarele moduri:

Temp camerei	Temp dorită	Modul Timer	Viteza ventilatorului	Mod de funcționare
Peste 24°C	24°C	Nu	AUTO	COOL
Sub 24°C	24°C	Nu	AUTO	HEAT




- Este imposibil să se modifice valorile de temperatură și viteza ventilatorului, de asemenea, nu este posibil ca aparatul să funcționeze în modul Timer sau în modul de dezumidificare.

Funcționarea în regim de test:

Butonul de funcționare în regim de test este același cu butonul de funcționare în regim de urgență

- Utilizați acest buton pentru a testa funcționarea atunci când temperatura camerei este sub 16 grade C nu-l utilizați în regimul normal de funcționare.
- Continuați să apăsați butonul timp de mai mult de 5 secunde. După ce auziți de două ori sunetul „Pi”, eliberați butonul; modul de răcire începe cu viteza „Hi” (ridicată) de suflare a aerului.
- În acest mod de funcționare, motorul ventilatorului unității interioare va funcționa cu viteză ridicată.



Reglarea direcției fluxului de aer

1. Flaps orizontal

- Poz.1
- Poz.2
- Poz.3
- Poz.4 (Autoswing)
- Poz.5

Telecomandă

COOL/DRY/AUTO(stare inițială):

HEAT(stare inițială):



- Apăsați butonul . Poziția se modifică după cum urmează: Poz.4

Apăsați din nou butonul (oscilare), flapsul orizontal se va opri în poziția curentă, funcția de oscilare va fi anulată

- Apăsați butonul pentru a alege Poz. 2 și Poz. 3:

- Când reglați manual deflectorul, opriți unitatea.
- În cazul în care umiditatea aerului este ridicată, apa condensată poate apărea în partea stângă sau în fanta de evacuare a aerului, dacă toate deflectoarele verticale sunt orientate către dreapta.
- Este recomandabil să nu mențineți flapsul orizontal direcționat în jos timp îndelungat, în modul COOL (RĂCIRE) sau DRY (DEZUMIDIFICARE); în caz contrar, s-ar putea forma condens.

Notă:

Când reporniți unitatea după oprirea acesteia din telecomandă, controller-ul telecomenzii va memora automat poziția de oscilare setată anterior.

Funcționare

Funcționarea în modul Sleep (sogn)


Apăsați butonul **SLEEP** pentru a intra în modul de funcționare pentru sogn



Mod de funcționare


1. În modul COOL (RĂCIRE), DRY (DEZUMIDIFICARE)

La 1 oră după pornirea modului SLEEP, temperatura va crește cu 1°C mai mult decât temperatura selectată. După încă 1 oră, temperatura crește cu încă 1°C. Unitatea va funcționa încă 6 ore, apoi se oprește. Temperatura este mai mare decât temperatura setată, astfel încât temperatura camerei să nu fie prea scăzută în timpul somnului.



2. În modul HEAT

La 1 oră după începerea modului SLEEP, temperatura va scădea cu 2°C mai puțin decât temperatura selectată. După încă 1 oră, temperatura scade cu încă 2°C. După mai multe alte 3 ore, temperatura crește cu încă 1°C. Unitatea va funcționa timp de încă 3 ore, apoi se oprește. Temperatura este mai mică decât temperatura configurată, astfel încât temperatura camerei să nu fie prea ridicată în timpul somnului.



3. În modul SMART (INTELIGENT)

Unitatea funcționează în modul corespunzător pentru sogn, adaptat la modul de funcționare selectat în mod automat.

4. În modul FAN

Funcția SLEEP nu este disponibilă

5. Setări modificarea vitezei ventilatorului, în timpul somnului



Dacă viteza ventilatorului este mare sau medie înainte de a activa modul SLEEP, aparatul este configurat să reducă viteza după ce adormiți. Dacă viteza este redusă, nu se va produce nici o modificare.

Notă

Când este configurată funcția TIMER, modul SLEEP nu poate fi configurat. După configurarea modului SLEEP, dacă utilizatorul setează din nou funcția TIMER, modul SLEEP va fi anulat; aparatul va fi în starea de pornire programată.

Funcționare TURBO / QUIET

Când aveți nevoie de încălzire sau răcire rapidă, puteți utiliza funcția TURBO. Atunci când doriți liniște pentru odihnă sau lectură, puteți utiliza funcția QUIET



Apăsați butonul **TURBO/QUIET**, telecomanda va afișa , și apoi va selecta funcția TURBO. Apăsați din nou acest buton **TURBO/QUIET**, telecomanda va afișa  și apoi va selecta funcția QUIET. Apăsați din nou acest buton **TURBO/QUIET**, funcția QUIET va fi anulată.

Notă:

În timpul funcționării TURBO, în modul HEAT sau COOL, în cameră va fi o distribuție neomogenă a temperaturii. O perioadă lungă de funcționare în modul QUIET va face ca răcirea sau încălzirea să fie insuficiente.

Modul de operare HEALTH (SĂNĂTATE)

(Această funcție nu este disponibilă pe unele modele.)


Apăsați butonul **EXTRA FUNCTION** pentru a introduce opțiuni suplimentare, când afișajul ciclului clipește cu simbolurile , . Și apoi apăsați **CONFIRM** / **CANCEL** pentru a accesa funcția de sănătate.

Generatorul de anioni al aparatului de aer condiționat poate genera o cantitate mare de anioni, pentru a echilibra efectiv cantitatea de ioni pozitivi și de anioni din aer și, de asemenea, pentru a elimina bacteriile și a accelera depunerea prafului din cameră și, în cele din urmă, pentru a curăța aerul din cameră.

Funcționare

Timer On/Off - pornire/ oprire programată

1. După pornirea unității, selectați modul de operare dorit,
2. Apăsăți butonul TIMER pentru a trece în modul TIMER. De fiecare dată când butonul este apăsat, afișajul se modifică după cum urmează: Telecomandă:



Apoi selectați modul TIMER dorit (TIMER ON sau TIMER OFF sau TIMER ON-OFF). "ON" sau "OFF" vor clipi.

3. Apăsăți butonul / pentru a configura ora.

Apăsăți butonul pentru configurarea fiecărei ore, valoarea configurată pentru primele 12 ore crește cu 0,5 ore, la fiecare apăsare, după 12 ore, crește cu 1 oră la fiecare apăsare.

Apăsăți butonul pentru configurarea fiecărei ore, valoarea configurată pentru primele 12 ore scade cu 0,5 ore, la fiecare apăsare, după 12 ore, scade cu 1 oră la fiecare apăsare.

Ora poate fi reglată într-un interval de 24 de ore.

4. Confirmați valoarea configurată pentru oră
După reglarea orei, apăsați butonul **CONFIRM CANCEL** și confirmați ora de pornire sau de oprire, iar butonul ON sau OFF nu va mai clipi.

5. Anulați setarea temporizatorului
Apăsăți butonul TIMER până când ora nu mai este afișată pe ecran.
Sugestii:

După înlocuirea bateriilor sau după o pană de curent, ora trebuie să fie configurată din nou.

În funcție de secvența de temporizare pentru parametrii TIMER ON sau TIMER OFF, se poate configura secvența Start-Stop sau Stop-Start.

Funcționare cu flux de aer sănătos

1. Apăsăți pentru a începe
Configurarea condițiilor de funcționare pentru confort.
2. Setarea funcției de flux de aer sănătos

Apăsăți butonul **EXTRA FUNCTION** pentru a accesa opțiunile suplimentare, apăsați continuu acest buton, poziția flapsului se va modifica între următoarele trei locații, pentru a alege poziția de oscilare de care aveți nevoie, apoi apăsați butonul **CONFIRM CANCEL** pentru a confirma.



3. Anularea funcției de flux de aer sănătos

Apăsăți butonul **EXTRA FUNCTION** pentru a accesa opțiunile suplimentare, apăsați continuu acest buton, poziția flapsului se va schimba ciclic între următoarele trei locații, apoi apăsați butonul **CONFIRM CANCEL** pentru a anula.

Observație: Nu orientați flapsul cu mâna. În caz contrar, va funcționa incorect. Dacă flapsul nu funcționează corect, opriți aparatul un minut și apoi reporniți-l, cu ajutorul telecomenzii.

Notă:

1. După setarea funcției de flux de aer sănătos, flapsul rămâne în poziție fixă.
2. În modul de încălzire, este mai bine să selectați modul .
3. În modul de răcire, este mai bine să selectați modul .
4. În modul de răcire și dezumidificare, folosind aparatul de aer condiționat pentru o lungă perioadă de timp în condiții de umiditate ridicată a aerului, pe grilă se poate forma condens.

CONFORMAREA LA NORMELE EUROPENE ALE UNOR MODELE

Climat; T1 Tensiune: 220-240V

CE

Toate produsele sunt conforme cu următoarea prevedere europeană:

2014/53/EU(RED) 2014/517/EU(F-GAS) 2010/30/EU(ENERGY)

2009/125/EC(ENERGY) 2006/1907/EC(REACH)

RoHS

Produsele corespund cu cerințele din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice (Directiva RoHS a UE)

WEEE

În conformitate cu directiva 2012/19 / UE a Parlamentului European, prin prezenta informăm consumatorul cu privire la cerințele de eliminare a produselor electrice și electronice.

CERINȚE DE ELIMINARE:



Aparatul dumneavoastră de aer condiționat este marcat cu acest simbol. Aceasta înseamnă că produsele electrice și electronice nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate.

Nu încercați să demontați singur sistemul:


demontarea sistemului de aer condiționat, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente trebuie făcute de un instalator calificat în conformitate cu legislația locală și națională relevantă. Aparatele de aer condiționat trebuie tratate într-o unitate specializată de tratare pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea omului. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritatea locală pentru mai multe informații. Bateria trebuie scoasă din telecomandă și eliminată separat, în conformitate cu legislația locală și națională relevantă.

Wi-Fi

-Puterea maximă de transmisie fără fir (20dBm)

-Gama de frecvență de operare fără fir (2400 ~ 2483,5 MHz)

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC UTILIZAT



Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. Nu lăsați gazele să iasă în atmosferă.

Tipul de agent frigorific: R32

GWP* valoare: 675

GWP= potențial de încălzire globală

Vă rugăm să completați cu cerneală care nu poate fi ștersă,

- 1 încărcarea din fabrică a produsului cu agent frigorific
- 2 cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcată în locație și
- 1 +2 încărcarea totală cu agent frigorific

pe eticheta de încărcare cu agentului frigorific, furnizată împreună cu produsul.

Eticheta completată trebuie să fie lipită în apropierea portului de încărcare a produsului (de exemplu, pe interiorul capacului pentru valoarea de oprire).

A. conține gaze fluorurate cu efect de seră

B. încărcarea din fabrică a produsului cu agent frigorific: vezi plăcuța de identificare a unității

C. cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcată în locație

D. cantitatea totală de agent frigorific

E. unitatea exterioară

F. cilindru cu agent frigorific și colector pentru încărcare

Instalarea unității interioare

Unelte necesare pentru instalare

- Mașină de găurit
- Clește
- Bomfaier
- Carotă
- Cheie fixă (17, 19 și 26mm)
- Detector pentru scurgeri de gaze sau soluție de săpun și apă
- Cheie dinamometrică (17mm, 22mm, 26mm)
- Clește de tăiat conducte
- Unealtă de lărgit țevi
- Cuțit
- Ruletă
- Alezor

Sursă de alimentare


- Înainte de a introduce ștecărul în priză, verificați ca tensiunea de alimentare să fie corespunzătoare.
- Tensiunea de alimentare este aceeași cu cea indicată pe placa de identificare corespondentă.
- Instalați un circuit separat de alimentare.
- Priză trebuie să fie amplasată la o distanță la care se poate ajunge cu cablul de alimentare. Nu prelungiți cablul tăindu-l.

Alegerea locului de instalare

- Locație robustă, care împiedică generarea vibrațiilor, unde aparatul are o susținere suficientă.
- Locație care nu este afectată de căldura sau aburul generat în apropiere, unde fanta de admisie și cea de evacuare a unității nu sunt perturbate.
- Locație din care este posibil ca condensul să poată fi eliminat cu ușurință, unde conductele pot fi conectate la unitatea exterioară.
- Locație din care aerul rece poate fi dispersat în întreaga cameră.
- Locație în apropiere de o priză de alimentare, cu suficient spațiu în jur.
- Locație în care poate fi lăsată o distanță mai mare de 1 m față de televizoare, aparate de radio, aparate fără fir și lămpi fluorescente.
- În cazul fixării telecomenzii pe un perete, locație în care unitatea interioară poate primi semnale atunci când lămpile fluorescente din cameră sunt aprinse.

Desen pentru instalarea unităților interioare

Modelele utilizează agent frigorific R32 HFC



Distanța dintre unitatea interioară și podea ar trebui să fie mai mare de 2m.

Vă rugăm să consultați produsele achiziționate, imaginea de mai sus este doar pentru referință.




Dacă utilizați conducta de scurgere din partea stângă, asigurați-vă că predecuparea este străpunsă.

Instalarea unității interioare

1 Montarea plăcii de montare și poziționarea găurii din perete

Când placa de montare este fixată pentru prima dată

1. Efectuați, pe baza stâlpilor sau buiandrugilor din apropiere, o nivelare adecvată pentru placa care trebuie fixată de perete, apoi fixați temporar placa cu un cui de oțel.
2. Asigurați-vă încă o dată că placa este poziționată corespunzător, prin agățarea unui fir cu o greutate de partea superioară centrală a plăcii, apoi fixați placa bine cu cuiul de oțel de fixare.
3. Identificați pe perete poziția găurii pentru conductele de aer condiționat, cu ajutorul unei rulete




Când placa de montare este fixată cu bara laterală și cu buiandrugul

- Fixați pe bara laterală și pe buiandrug o bară de montare, care se vinde separat, apoi fixați placa pe bara fixă de montare.
- Consultați articolul anterior, „Când placa de montare este fixată mai întâi”, pentru poziția găurii din perete.

2 Realizarea unei găuri în perete și montarea capacului găurii pentru conducte

- Prelucrați o gaură cu diametrul de 60 mm în diametru, ușor înclinată în jos spre exteriorul peretelui
- Montați protecția pentru gaura pentru conducte și sigilați-o cu chit, după instalare.



(Secțiunea găurii din perete) (G) Gaura din perete de trecere a conductelor

3 Instalarea unității interioare

Poziționarea tubulaturii


[Tubulatura prin spate]

- Poziționați tubulatura și furtunul de scurgere, apoi fixați-le cu banda adezivă.

[Stânga • Conductă stânga-spate]

- În cazul amplasării conductelor spre stânga, tăiați predecuparea, cu ajutorul unui clește, pentru a permite trecerea conductelor.
- În cazul amplasării conductelor spre stânga-spate, îndoiți conductele în direcția locației găurii, conform marcajelor de pe materialele termoizolante.

1. Introduceți furtunul de scurgere în materialul termoizolant al unității interioare.
2. Introduceți cablul electric de conectare a unității interioare / exterioare prin partea din spate a unității interioare și trageți-l în față, apoi conectați-l.
3. Acoperiți gulerul evazat de etanșare cu ulei frigorific și conectați conductele. Acoperiți cu atenție partea de conectare cu materiale termoizolante și fixați bine cu bandă adezivă




- Cablul electric de conectare a unității interioare și a celei exterioare și furtunul de scurgere trebuie să fie legate împreună cu conductele frigorifice cu ajutorul unei benzi de protecție.

[Tubulatura orientată în altă direcție]

- Tăiați, cu ajutorul unui clește, capacul pentru conducte, în funcție de direcția conductei și apoi îndoiți conducta în funcție de poziția găurii din perete. Când îndoiți conductele, aveți grijă să nu le strângulați.
- Conectați în prealabil cablul electric de conectare a unității interioare / exterioare, apoi scoateți cablul conectat în izolația termică prin piesa de conectare.


Fixarea corpului unității interioare

- Agățați în siguranță corpul unității de urechile superioare ale plăcii de montare. Mișcați corpul dintr-o parte în alta, pentru a verifica dacă acesta este fixat în mod sigur.
- Pentru a fixa corpul pe placa de montare, țineți corpul înclinat de partea inferioară și apoi așezați-l perpendicular



Demontarea corpului unității interioare


- Când demontați unitatea interioară, vă rugăm să folosiți mâna pentru a ridica corpul astfel încât acesta să iasă din ureche, apoi ridicați ușor partea inferioară a corpului și ridicați unitatea înclinată până când acesta iese de pe placa de montare.



4 Conectarea cablului electric de conectare a unităților interioare / exterioare

Demontarea capacului cutiei electrice

- Demontați capacul cutiei de conexiuni din partea dreapta jos a unității, apoi demontați capacul cablajului, demontând șuruburile de fixare.




La conectarea cablului după instalarea unității interioare

1. Introduceți din exterior cablul din cameră în partea stângă a găurii din perete, prin care a fost deja trasă tubulatura.
2. Scoateți cablul în partea din față și conectați cablul, realizând o buclă.

La conectarea cablului înaintea instalării unității interioare

- Introduceți cablul din partea din spate a unității, apoi trageți-l în partea din față.
- Slăbiți șuruburile și introduceți capetele cablului complet în blocul de conexiuni, apoi strângeți șuruburile.
- Trageți ușor cablul pentru a vă asigura că cablurile au fost introduse și strânse corect.
- După conectarea cablului, nu uitați niciodată să fixați cablul conectat cu capacul cablajului.



Notă:

Când conectați cablul, confirmați cu atenție numărul bornei unităților interioare și exterioare. Dacă cablarea nu este corectă, nu se poate realiza o funcționare corectă, iar acest lucru va cauza defecte.

Conectarea cablajului	4G1.0mm ²
-----------------------	----------------------

1. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia, sau de o persoană calificată similară. Tipul cablului de conectare este H07RN-F.
2. Dacă siguranța unității interioare de pe placa PC este arsă, vă rugăm să o înlocuiți cu una de tipul de T. 3,15A / 250V. (interior).
3. Metoda de cablare trebuie să fie în conformitate cu standardul de cablare local.
4. După instalare, priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă.
5. Pe cablajul fix trebuie instalat un întreruptor tripolar, iar distanța dintre cele două contacte ale acestuia să nu fie mai mică de 3 mm.

5 Instalarea sursei de alimentare


- Sursa de alimentare trebuie utilizată exclusiv pentru aparatul de aer condiționat.
- În cazul instalării unui aparat de aer condiționat într-un loc umed, vă rugăm să instalați un întreruptor de împământare.
- Pentru instalare în alte locuri, utilizați o siguranță în limita posibilităților.

6 Operații de tăiere și evazare a conductelor


- Tăierea țevilor se realizează cu ajutorul unui clește de tăiat de țevi, iar bavura trebuie să fie îndepărtată.
- După introducerea piuliței de etanșare, trebuie realizate operațiile de lărgire.

	Unealtă de lărgire pentru R32	Unealtă convențională de lărgire	
	Tip de prindere	tip de prindere (tip Rigid)	Tipul piuliței fluture (Tip Imperial)
A	0~0,5mm	1.0~1.5mm	1.5~2.0mm

Matrița instrumentului de evazare




1. Tăiați conducta




3. Introduceți piulița conică



2. Îndepărtați bavura




4. Conducta lărgită



7 Pe conducta de scurgere

- Vă rugăm să instalați furtunul de scurgere astfel încât să fie înclinat în jos, fără bucle.
- Vă rugăm să nu faceți drenajul ca în figura de mai jos.



- Vă rugăm să turnați apă în vasul de scurgere al unității interioare și să confirmați că drenajul se efectuează în siguranță în exterior.
- În cazul în care furtunul de scurgere atașat se află într-o încăpere, vă rugăm să aplicați izolație termică.

8 Pe conducta de scurgere

Indicarea codului	Descrierea problemelor	Analiză și diagnoză
E1	Defecțiune a senzorului de temp a camerei	Conexiune defectă a conectorului; Termistor defect; Circuit electronic defect;
E2	Senzor defect al schimbătorului de căldură	
E4	Eroare a procesorului EEPROM al unității interioare	Date eronate în EEPROM; EEPROM defect; Circuit electronic defect;
E7	Eroare de comunicare între unitățile interioare și exterioare	Eroare de transmisie a semnalului între unitatea interioară - exterioară datorată unei erori de cablare; Circuit electronic defect;
E14	Defecțiune a motorului ventilatorului unității interioare	Oprirea funcționării datorită ruperii cablului din interiorul motorului ventilatorului; Oprirea funcționării datorită întreruperii alimentației a motorului ventilatorului; Eroare de detectare datorită circuitului electronic defect al unității interioare;

9 Consultați lucrările de instalare și testare

- Vă rugăm să explicați cu amabilitate clienților noștri modul de funcționare, cu ajutorul manualului de instrucțiuni.











Elemente de verificat în timpul funcționării pentru testare

Puneți bifa în căsuțe






- Scurgere de gaz prin racordul conductei?
- Izolarea termică a racordului conductei?
- Cablurile de conectare din interior și exterior sunt fixate ferm în blocul de terminale?
- Cablajul de conectare a unității interioare și a celei exterioare este bine fixat?
- Scurgerea se realizează în siguranță?
- Cablul de împământare este conectat în mod sigur?
- Unitatea interioară este fixată în mod sigur?
- Tensiunea sursei de alimentare respectă cerințele?
- Există zgomot?
- Afișajul se aprinde în mod normal?
- Răcirea și încălzirea (când funcționează în regim de pompă de căldură) sunt realizate normal?
- Funcționarea regulatorului de temperatură a camerei este normală?

Întreținere

Pentru utilizarea inteligentă a aparatului de aer condiționat

<p>Reglarea temperaturii corespunzătoare a camerei</p>  <p>Temperatura corespunzătoare</p>	<p>Nu blocați fantele de admisie și de evacuare a aerului</p> 	<p>Telecomanda</p>  <p>Nu folosiți apă, ștergeți telecomanda cu o cârpă uscată. Nu utilizați substanțe pentru curățarea sticlei sau lavetă îmbibată cu chimicale.</p>	<p>Corpul unității interioare</p>  <p>Ștergeți aparatul de aer condiționat folosind o cârpă moale și uscată. Pentru pete persistente, utilizați un detergent neutru diluat cu apă. Stoarceți cârpa înainte de a șterge, apoi ștergeți detergentul complet.</p>
<p>Închideți ușile și ferestrele în timpul funcționării</p>  <p>În timpul funcționării în regim de răcire, împiedicați pătrunderea razelor directe ale soarelui cu ajutorul unei draperii sau jaluzele</p>	<p>Folosiți temporizatorul în mod eficient</p> 	<p>Nu utilizați aparatul imediat după curățare</p>  <p>Benzina, diluantul sau anumite produse de curățare pot deteriora carcasa unității. Apa fierbinte peste 40°C (104°F) poate provoca decolorarea sau deformarea.</p>	
<p>În cazul în care unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, decuplați întreruptorul principal al sursei de alimentare.</p>  <p>OFF</p>	<p>Utilizați flapsul în mod eficient</p> 	<p>Curățarea filtrului de aer</p>  <ol style="list-style-type: none">1 Deschideți grila de admisie trăgând-o în sus.2 Scoateți filtrul. Împingeți ușor fila centrală a filtrului până când este eliberat din opritor și scoateți filtrul în jos.3 Curățați filtrul. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful sau spălați filtrul cu apă. După spălare, uscați filtrul la loc ferit de razele directe ale soarelui.4 Fixați filtrul. Fixați filtrul corect, astfel încât indicația „FRONT” să fie orientată spre față. Asigurați-vă că filtrul este complet fixat în spatele suportului. Dacă filtrele din dreapta și din stânga nu sunt atașate corect, acest lucru poate cauza defecte.5 Închideți grila de admisie. <p>La fiecare 2 săptămâni</p>	

Înlocuirea filtrului de purificare a aerului

<p>1. Deschideți grila de admisie</p> <p>Susțineți grila de admisie utilizând un dispozitiv mic numit suport de grilă, situat în partea dreaptă a unității interioare.</p>  <p>2. Demontați filtrul de aer standard</p> <p>Ridicați ușor butonul în sus pentru a elibera filtrul, apoi scoateți filtrul.</p>  <p>Demontați filtru vechi de purificare a aerului</p>  <p>3. Montați filtrul de purificare a aerului</p> <p>Puneți elementele de filtrare și purificare a aerului în cadrele de filtrare din dreapta și din stânga.</p> 	<p>4. Fixați filtrul de aer standard</p> <p>(Instalare necesară)</p>  <p>ATENȚIE:</p> <p>Partea albă a feței filtrului de purificare a aerului fotocatalizator trebuie să fie la exterior, iar partea neagră orientată către unitate. Fața verde a feței filtrului de purificare a aerului cu mediu bactericid trebuie să fie la exterior, iar partea albă orientată către unitate.</p> <p>5. Închideți grila de admisie</p> <p>Închideți în mod ferm grila.</p> <p>NOTĂ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Filtrul de purificare a aerului cu fotocataliză trebuie să fie expus la un anumit interval la lumina soarelui. În condiții normale de utilizare, trebuie să fie expus la lumina soarelui la fiecare 6 luni.• Filtrul de purificare cu mediu bactericid este de lungă durată, nu trebuie să fie înlocuit. Dar, în perioada de utilizare a acestuia, ar trebui să îndepărtați frecvent praful folosind aspiratorul sau bătându-le ușor, în caz contrar, performanța va fi afectată.• Vă rugăm să păstrați filtrul de purificare a aerului cu mediu bactericid într-un mediu rece și uscat, evitați expunerea prelungită la lumina directă a soarelui atunci când încetați nu îl mai utilizați, în caz contrar, capacitatea sa de sterilizare va fi redusă.
--	---

Atenționări

⚠️ AVERTISMENT

Vă rugăm să apelați magazinul de vânzări / service pentru instalare.

Nu încercați să instalați singur aparatul de aer condiționat, deoarece lucrările necorespunzătoare pot cauza electrocutare, incendiu, scurgeri de apă.

⚠️ AVERTISMENT

Când se constată o anomalie, cum ar fi cea de miros de ars, acționați imediat butonul de oprire și contactați magazinul de vânzări.



OFF



APLICARE STRICTĂ


Folosiți un circuit exclusiv de alimentare prevăzut cu o siguranță



Verificați dacă conducta este instalată în mod corect și sigur



APLICARE STRICTĂ



Conectați complet cablul de alimentare la priză



APLICARE STRICTĂ

Folosiți tensiunea adecvată




APLICARE STRICTĂ

1. Nu utilizați un prelungitor de alimentare extins sau un cablu prelungit
2. Nu instalați în locul în care există vreo posibilitate de scurgere a unor gaze inflamabile în jurul unității.
3. Nu expuneți unitatea la vapori sau aburi de ulei.



INTERZICERE

Nu utilizați cablul de alimentare încolăcit.




INTERZICERE

Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare.



INTERZICERE

Nu introduceți obiecte în fanta de admisie sau de evacuare a aerului.



INTERZICERE

Nu porniți sau opriți aparatul conectând și deconectând cablul de alimentare sau prin alte operațiuni similare.





INTERZICERE

Nu canalizați fluxul de aer direct către oameni, în special către sugari sau persoane vârstnice.



INTERZICERE

Nu încercați să reparați sau să remontați singuri aparatul.




Conectați cablul de împământare.

Impământare


⚠️ ATENȚIE

Nu utilizați aparatul pentru a depozita alimente, lucrărilor de artă, echipamente de precizie, reproduceri sau plante.



INTERZICERE

Aerisiți ocazional, mai ales când aparatul pe gaz funcționează în același timp.




APLICARE STRICTĂ

Nu acționați comutatorul cu mâna udă.




INTERZICERE

Nu instalați unitatea lângă un șemineu sau alte aparate de încălzire.




INTERZICERE

Verificați starea corespunzătoare a suportului de instalare



INTERZICERE

Nu turnați apă pe unitate pentru curățare



INTERZICERE

Nu plasați animale sau plante pe calea directă a fluxului de aer



INTERZICERE

Nu așezați obiecte și nu vă urcați pe unitate.



INTERZICERE

Nu așezați vase cu flori sau recipiente cu apă pe partea superioară a unității.








INTERZICERE



Depanare

Înainte de a solicita repararea, verificați mai întâi următoarele.

	Fenomen	Cauză sau puncte de verificare
Inspecție normală a funcționării	Sistemul nu repornește imediat. 	<ul style="list-style-type: none"> Când unitatea este oprită, nu va reporni imediat, ci doar atunci când s-au scurs 3 minute pentru a proteja sistemul. Când ștecărul electric este scos și apoi reintrodus, circuitul de protecție va funcționa 3 minute pentru a proteja aparatul de aer condiționat.
	Se aude zgomot 	<ul style="list-style-type: none"> În timpul funcționării unității sau la oprire, se poate auzi un zgomot de suflare sau o bolboroseală. În primele 2-3 minute după pornirea unității, acest zgomot este mai pronunțat. (Acest zgomot este generat de agentul frigorific care circulă în sistem.) În timpul funcționării unității, se poate auzi un zgomot de fisurare. Acest zgomot este generat de dilatarea sau contractia carcasei datorată schimbărilor de temperatură. Dacă există un zgomot puternic generat de fluxul de aer în timpul funcționării unității, filtrul de aer poate fi foarte murdar.
	Sunt emanate mirosuri.	<ul style="list-style-type: none"> Acest lucru se datorează faptului că sistemul circulă mirosuri din aerul interior, cum ar fi mirosul de mobilier, vopsea, țigări.
	Este emisă ceață sau abur. 	<ul style="list-style-type: none"> În timpul funcționării în modul COOL (RĂCIRE) sau DRY (DEZUMIDIFICARE), este posibil ca unitatea interioară să emane o ceață. Acest lucru se datorează răcirii bruște a aerului interior.
	În modul de dezumidificare, viteza ventilatorului nu poate fi modificată.	<ul style="list-style-type: none"> În modul de funcționare DRY (DEZUMIDIFICARE), când temperatura camerei devine mai mică decât temperatura selectată ± 2 °C, unitatea va funcționa intermitent la viteză LOW, indiferent de setarea FAN.
Verificare multiplă		<ul style="list-style-type: none"> Este introdus ștecărul de alimentare? Există o pană de curent? Siguranța este arsă?
	Răcire insuficientă 	<ul style="list-style-type: none"> Filtrul de aer este murdar? În mod normal, acesta trebuie curățat la fiecare 15 zile. Există obstacole în zona fanelor de admisie și de evacuare? Temperatura este setată corect? Există uși sau geamuri deschise? În timpul funcționării în regim de răcire, lumina directă a soarelui trece prin geam? (Utilizați draperii) Există prea multe surse de căldură sau prea multe persoane în cameră în timpul funcționării în regim de răcire?

Atenționări

- Nu obstrucționați sau acoperiți grila de ventilație a aerului condiționat. Nu introduceți degetele sau orice alte lucruri în orificiul de admisie / evacuare și în flapsul oscilant.
- Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau care nu au experiență relevantă sau cunoștințe de utilizare a aparatului, cu excepția cazului când acestea sunt sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni de utilizare a aparatului de la o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Specificații

- Circuitul de răcire este etanș.

Aparatul poate fi utilizat în următoarele cazuri

- Gama de temperatură ambientală aplicabilă:

Răcire	Interior	Maximum:D.B	35°C
		Minimum:D.B	21°C
Încălzire	Interior	Maximum:D.B	27°C
		Minimum:D.B	10°C
Răcire	Exterior	Maximum:D.B	43°C
		Minimum:D.B	-10°C
Încălzire	Exterior	Maximum:D.B	24°C
		Minimum:D.B	-15°C

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia, sau de o persoană calificată similară.
- Dacă siguranța unității interioare de pe placa PC este arsă, vă rugăm să o înlocuiți cu una de tipul de T. 3.15A / 250V. Dacă siguranța unității exterioare este arsă, schimbați-o cu una de tipul T.25A / 250V
- Metoda de cablare trebuie să fie în conformitate cu standardul de cablare local.
- După instalare, priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă.
- Bateria uzată trebuie eliminată corect.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane cu dizabilități, fără ca acestea să fie supravegheate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Vă rugăm să utilizați un ștecăr corespunzător, potrivit pentru cablul de alimentare.
- Ștecărul de alimentare și cablul de conectare trebuie să fie furnizate local.
- Pentru a proteja unitățile, vă rugăm să opriți mai întâi aparatul de aer condiționat și cel puțin 30 de secunde mai târziu, să întrerupeți alimentarea.

CERTIFICAT DE GARANTIE

1. Echipament (completare obligatorie) Serie UI: 	Marca: Serie UE: 	Model: Factura serie/ nr./ data: Garantie (luni): 24 luni
2. Vanzator (completare obligatorie) Denumire (persoana juridica): Adresa (judet, localitate, strada, numar, bloc, apartament): Telefon/Fax/E-mail: 	CUI (persoana juridica): Semnatura/ Stampila: <small>(se completeaza in cazul achizitiei prin vanzare directa din magazin/ punct de vanzare)</small>	
3. Cumparator (completare obligatorie) Denumire (persoana juridica)/ Nume complet (persoana fizica): Adresa instalare (judet, localitate, strada, numar, bloc, apartament): Telefon/Fax/E-mail: 	CUI (persoana juridica)/ CNP (persoana fizica): Semnatura/ Stampila: 	
4. Centru Zonal Service / Instalator (completare obligatorie) Denumire (persoana juridica): Adresa (judet, localitate, strada, numar, bloc, apartament): Telefon/Fax/E-mail: Data instalare: 	CUI (persoana juridica): Nume complet al persoanei care a efectuat instalarea : Semnatura/ Stampila: 	

DISPECERAT NATIONAL SERVICE: (+40) 728.231.200 sau accesati www.yamato.ro, sectiunea SUPORT / SESIZARI

Cumparatorului nu i se ingradeste dreptul de a alege instalatorul, casuta destinata acestora fiind completata dupa achizitie, conform preferintelor Cumparatorului, dupa consultarea listelor puse la dispozitie la locul de achizitie. Prin ratificarea prezentului Certificat, Cumparatorul declara ca i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i s-a explicat modul de utilizare. In cazul achizitiei directe (din magazin/ punct de vanzare), Cumparatorului i-a fost inmanat Certificatul de Garantie al produsului livrat, completat si stampilat de Vanzator. De asemenea, pentru a facilita preluarea sesizarilor si a furniza servicii in garantie conform normelor in vigoare, Cumparatorului i se pune la dispozitie un portal online prin intermediul caruia acesta poate transmite orice sesizare service.

Adresa Centru Service: Comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 51/2, Centrul Service, Parter, Jud. Ilfov

5. Service in termen de garantie (completare obligatorie, daca este cazul)

5.1 Sesizare nr. 1

Date firma (denumire persoana juridica, CUI, telefon/ e-mail):

Constatare (data, semnatura, stampila):

Date responsabil lucrare (nume complet angajat, telefon):

Remediere (data, semnatura, stampila):

5.2 Sesizare nr. 2

Date firma (denumire persoana juridica, CUI, telefon/ e-mail):

Constatare (data, semnatura, stampila):

Date responsabil lucrare (nume complet angajat, telefon):

Remediere (data, semnatura, stampila):

5.3 Sesizare nr. 3

Date firma (denumire persoana juridica, CUI, telefon/ e-mail):

Constatare (data, semnatura, stampila):

Date responsabil lucrare (nume complet angajat, telefon):

Remediere (data, semnatura, stampila):

CONDITII DE GARANTIE

Condițiile garanției sunt redactate în conformitate cu prevederile OG 21/1992 modificată și Legea 449/12.11.2003 republicată și completată prin OG 9/2016. Termenul garanției curge de la data achiziției produsului sau de la montaj, după caz, dar nu mai târziu de 6 luni de la data achiziției.

1. Produsele au fost proiectate și fabricate pentru a fi utilizate exclusiv în scopul prevăzut în documentația tehnică, distribuită odată cu acestea. Sub nici o formă produsele destinate a fi utilizate în scopuri casnice (acolo unde este cazul) nu pot fi utilizate în scopuri industriale, semiindustriale sau profesionale, sub sancțiunea pierderii garanției.
2. Garanția nu este acordată în cazul în care nu se vor respecta datele obținute în urma calculului termic la alegerea echipamentului de aer condiționat. Acest calcul se referă la capacitatea echipamentului exprimată în BTU/hr, care trebuie să fie mai mare sau egală cu: volumul încălziți în mc x 120-150 BTU/hr (în funcție de așezare și aport termic) + aportul de căldură al surselor calde din încălziți (de exemplu: frigider, calculator, televizor, lămpi de iluminat). Echipamentul de aer condiționat nu reprezintă o sursă de căldură pentru un spațiu neîncălzit.
3. Cumpărătorul are obligația de a păstra Certificatul de Garanție, acesta fiind documentul care atestă dreptul la garanție și va fi prezentat împreună cu factura de achiziție și documentul de plată, la solicitarea unei intervenții de service în garanție.
4. Echipamentul îndeplinește toate cerințele esențiale de securitate prevăzute în HG 409/2016. Echipamentul este conform cu standardelor românești în vigoare și normele CE. Echipamentul este produs cu respectarea integrală a noilor reguli RoHS (ecologice).
5. Conformitatea echipamentului de aer condiționat este certificată prin Declarația de Conformitate.
6. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
7. În cazul vânzării directe (din magazin/ punct de vânzare), explicarea modului de utilizare a echipamentului va fi făcută Cumpărătorului în mod obligatoriu de către Vânzător, la momentul vânzării.
8. Produsul livrat are în componența elemente frigorifice și electrice care necesită respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, depozitare, punere în funcțiune – instalare, exploatare, întreținere și reparație, prevăzute în manualul de utilizare. Defectarea produsului având drept cauză unul din aceste motive atrage după sine scoaterea produsului din garanție.
9. Următoarele situații duc în mod expres la pierderea garanției:
 - intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate de Vânzător;
 - deteriorarea termică, mecanică și plastică a produsului cauzate de incendii;
 - accidente, intemperii (trăznet, inundații) sau neglijarea tensiunii electrice de alimentare utilizată;
 - schimbarea stării originale a aparatului;
 - instalarea de către o firmă sau persoană neautorizată de Vânzător sau necalificată;
 - neasigurarea întreținerii periodice de către Cumpărător sau firmă specializată contractată de acesta, în conformitate cu prevederile producătorului.
10. Vânzătorul va asigura Cumpărătorului atât pe durata de fabricație, cât și după încetarea acesteia, pentru o perioadă de 5 ani calculată de la data vânzării ultimului lot de produse, direct sau prin terți abilitați, piesele de schimb aferente și service-ul. Realizarea garanției se face prin modalitatea reparației în primul rând; în cazul în care aceasta este imposibilă sau ar duce la costuri prea mari pentru producător, cea de-a doua modalitate de asigurare a garanției este schimbarea produsului cu unul identic sau cu unul similar, dacă nu mai există un produs identic pe stoc.
11. Vânzătorul se obligă să asigure garanția pentru conformitate prin repararea produselor, în primul rând, sau înlocuirea gratuită a echipamentelor, acolo unde reparația este imposibilă sau împovărătoare pentru Vânzător. De asemenea, când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător gratuit cu același produs sau cu un produs similar. În acest caz, cheltuielile aferente vor fi suportate de Vânzător. Vânzătorul va asigura Cumpărătorului servicii de întreținere contra-cost sau reparație a echipamentului în garanție, numai pe baza Certificatului emis de acesta, pe perioada în care echipamentul este în garanție.
12. În cazul vânzării directe (din magazin/ punct de vânzare), necompletarea sau completarea incorectă a Certificatului de Garanție atrage răspunderea Vânzătorului și a angajatului acestuia.
13. Garanția nu se acordă dacă seria produsului a fost stearsă, modificată sau ilizibilă; sau în cazul în care eticheta de identificare a produsului lipsește.
14. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care Cumpărătorul a reclamat defectarea echipamentului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare (prelungirea termenului de garanție se va înscrive în Certificatul de Garanție de către unitățile service abilitate). În cazul în care sunt înlocuite produsele, acestea beneficiază de o nouă perioadă de garanție, Vânzătorul având aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial. Termenul de remediere a defecțiunilor este de 15 zile calendaristice de la data sesizării înregistrate de către centrul service sau de către Vânzător. În cazul în care acest termen nu poate fi respectat din rațiuni independente de centrul service sau de către Vânzător, Cumpărătorul va fi notificat cu privire la termenul cel mai apropiat de remediere și la motivele care au dus la prelungirea acestuia.
15. Vânzătorul asigură contra cost piese de schimb, precum și posibilitatea de întreținere și reparație a echipamentelor în afara perioadei de garanție, pe toată durata medie de utilizare a acestora, în baza unui contract de service post garanție cu prestări de servicii autorizate de către Vânzător.
16. Cererile de service în urma cărora se vor constata următoarele situații: echipament nealimentat, baterii de la telecomandă lipsă sau consumate, alegerea unui regim de lucru necorespunzător pentru echipament, intervenții asupra furtunului de scurgere a condensului, se vor considera ca intervenții pentru sesizări nefondate. Cumpărătorul va achita costul intervenției pentru sesizarea nefondata. Costul intervenției pentru sesizare nefondata este stabilit conform listei de prețuri a firmei care efectuează intervenția.
17. Întreținerea periodică în garanție se face de către Cumpărător, conform instrucțiunilor de utilizare (curățarea filtrelor unității interioare și a unității exterioare, atunci când este cazul, este în sarcina Cumpărătorului și se face pe cheltuiala acestuia).
18. Garanția acordată de către Vânzător este precizată în preambul, iar garanția pentru montaj este de 1 an de la data la care echipamentul a fost instalat.
19. În perioada de garanție, intervențiile service asupra echipamentului se execută numai de către societatea care a efectuat instalarea.
20. Prin prezența, Vânzătorul precizează ca prezentul Certificat de Garanție cuprinde mențiunile prevăzute de lege cu privire la drepturile Cumpărătorului, aceste drepturi nefiind afectate de garanția oferită.

